



JAZE R3

JAZE TEST MS (JZMS92B1)

製品仕様書

V 1.0

電波法 工事設計認証番号:006-000980 電気通信事業法 認証番号:D20-0196001

改訂履歴

版数	日付	改定内容
V1.0	2024.05.13	初版

© 2024 Giv-Tech,Inc.

目 次

1.製品紹介1
1.1 機能特徵1
1.2 ハードウェア仕様1
1.3 製品外観2
2.使用準備と電源投入
3.シリアルポート接続とテスト方法6
3.1 シリアルポート接続6
3.2 TZM902 モジュールの CRC 機能6
3.3 PC(MCU)から TEST MS への送信(データ・アップリンク含む)7
3.4 TEST MS から PC(MCU)への送信(データ・ダウンリンク含む)8
4.一般的な障害と処置

1.製品紹介

JAZE TEST MSはR3版ZETA通信モジュール(JZDB91B1)が実装された開発用日本製テスト モジュールで電気通信事業法におけるJAZE AP(親機:JZAP91A1およびJZAP93B1)の子機 として登録済みです。本製品には、USB/UARTブリッジが実装済みですので、付属のUSB ケーブルでPCと接続するだけで電源供給とシリアル通信を行うことができます。 実装されているR3版ZETA通信モジュールはTOPPAN株式会社製TZM902で、シンプルで 使い易いコマンドセットにより、開発者は容易にセンサ製品開発や消費電力テスト、通信 距離・信号強度テストなどを実施可能です。尚、JAZE TEST MSには、ZETA通信における セキュリティ機能を標準で実装しています。

1.1 機能特徴

■ R3版 ZETA 双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P)

■ セキュリティ機能搭載

■ USB/UART ブリッジ実装済み

1.2 ハードウェア	仕様
------------	----

製品名		JZMS92B1	
	通信プロトコル	R3版ZETA(ZETA-P・ZEAT-S)	
無線特性	動作周波数	920MHz 帯	
	送信出力	13dBm(20mW)	
シリアル通信	USB/UART ブリッ ジ	Silicon Labs CP2102N	
電気特性	電源	DC5V USB 給電	
	サイズ	$80 \times 40 \times 4.7 \text{ mm}$ 18g	
物理特性	筐体素材	筐体なし	
	RF アンテナ	FPC ダイポールアンテナ	
作業理時	作動温度	-10°C~+60°C	
ĨF耒埬垷	保存温度	-20°C~+70°C	

1.3 製品外観

JAZE TEST MS JZMS92B1 の外観



①:microB USB ソケット

- ②:電源 LED ランプ(オレンジ)
- ③:RF アンテナ接続用コネクタ
- 注:基板に搭載された LED ランプは電源供給モニターです。通信モニターではありませんので ご注意ください。

図1 正面図(本体)



図2 付属品(USBケーブル/RFアンテナ)

2.使用準備と電源投入

- 本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)の自社 アカウントに本製品の MAC アドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MAC アドレスを登録する MS 情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」 欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となる JAZE AP を起動し、正常に動作 していることを ZETA サーバで確認してください。その後、付属のアンテナをアンテナ 接続用コネクタに取り付けます。次に、同梱 USB ケーブルを用いて PC と本製品を 接続すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約 1 分後に本製品のオン ライン情報が ZETA サーバ上に表示されます。
- ZETA サーバ上でオンラインであることが確認できましたら、デバイス管理の MS 管理 画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、ネットワークデバイス制御 をクリックし現れるメニューから「認証設定の変更」をクリックします(図 3)。



図 3

 認証設定の変更ウインドウでは、"選択してください"欄にある下向き矢印ボタンを クリックします(図 4)。

×
\bigcirc

図 4

■ 設定選択ウインドウが表示されますので、「オン」を選択します(図 5)。

認証設定の変更	
認証設定の変更	
選択してください	~
オフ	
オン	

図 5

■ 選択後の確認画面で設定欄に「オン」と表示されていることを確認したら、下部にある 確認ボタンをクリックします(図 6)。

	認証設定の	変更 ×
	* 認証設定の変更	
	オン	~
	碰認	
	図 6	
⊘ 操作成功	が一時表示	、され、認証設定が完了します。
	د 2024 Giv-T	Tech,Inc.

■ 設定後に認証設定の状態を確認したい場合は、MS 管理画面リスト表示の最右部の 詳細アイコンをクリックします(図 7)。



図 7

詳細表示ウインドウの上段部 所属状態:欄に「オン」の表示が確認できれば正常に 認証設定が完了しています。ウインドウ最下部のクローズボタンを押してウインドウ を閉じます(図 8)。

	基	楚情報		
デバイスの別名:	MSタイプ:	所属状態:	認証驗論:	
距離センサー	JZUS91A1(JAZE 超音波距離セ ンザ)	オン		
暗号鍵:	アップグレード状態:	アップグレード時間:		
	アップグレード無し			
	インター	ネット情報		
登録失敗率:	ダウンリンク失敗率:	アップリンク失敗率:		
	(

- ※重要※ この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
- 注)本製品を使用するためには、事前に ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)の アカウント登録申込が必要です。
- 注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
- 注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、 サーバ上で認証エラーとなり、以降8時間は再認証が行えなくなりますのでご注意くだ さい。
- 「ZETA 無線通信モジュール TZM902DP 取扱説明書」を参照し、目的のテストを開始 します。

3.シリアルポート接続とテスト方法

3.1 シリアルポート接続

TEST MS ではシリアルポート通信を使用します。本製品には予め USB/UART ブリッジ (Silicon Labs CP2102N)が実装されていますので、PC と接続するだけで一般的な シリアル通信ソフトウェアによってデータのアップリンク/ダウンリンクの通信を シミュレートすることができます。PC と接続後、シリアル通信ソフトウェアで対応 するシリアルポート番号を選択します。シリアルポートの設定は以下の通りです。 注) USB/UART ブリッジ(Silicon Labs CP2102N)のドライバーソフトは本製品に付属 しません。別途メーカサイトからダウンロードしてご利用ください。

ボーレート (bps)	スタートビット (bit)	データビット (bit)	ストップビット (bit)	パリティビット (bit)	フロー制御	送受信設定
115200	1(L)	8	1(H)	None	None	HEX

設定後は、シリアルポートを開いて「ZETA 無線通信モジュール TZM902DP 取扱 説明書」記載の UART フレームフォーマットを用いれば、アップリンク・ダウンリンク 等のデータ送受信が可能になります。

3.2 TZM902 モジュールの CRC 機能

本製品に搭載されている TZM902 モジュールは、PC(MCU)との UART 通信に CRC データを使用しています。データの最後に 2byte の CRC データを付加して URAT 通信 を行う必要があります。

詳しくは「ZETA 無線通信モジュール TZM902DP 取扱説明書」をご参照ください。

3.3 PC(MCU)から TEST MS への送信(データ・アップリンク含む)

 MAC アドレスを取得する。 全ての ZETA 通信モジュールは、ユニークな 4 バイトの MAC アドレスを有しています。
 SEND ----- FA F5 03 10 47 62 /* MAC アドレスを取得する */
 RECEIVE ----- FA F5 07 10 XX XX XX YY YY
 /* XX XX XX は、このモジュールの MAC アドレス*/
 /* YY YY には、CRC データが付加されます/

■ 可変長データを送信する。

ZETA-P プロトコルでは 1byte から 50byte までのデータが送信可能です。 SEND ------FA F5 08 02 11 22 33 44 55 /* 11 22 33 44 55 は 5byte の送信データ */ RECV ------FA F5 03 01 45 72 /* データ送信成功 */ FA F5 03 02 75 11 /* データ・バッファフルで送信失敗 */ FA F5 03 03 65 30 /* データ長エラー */

■ テストモードを設定する。

SEND -----

FA 05 04 22 00 BC 44 /* 通常モードに設定、ハートビート送信は6時間に1回 */

RECV -----

FF F5 03 20 71 31 /* 設定成功 */

FF F5 03 21 61 10 /* 設定失敗 */

SEND -----

FA F5 04 22 01 AC 65 /* テストモードに設定、ハートビート送信は最短間隔 */

RECV -----

FF F5 03 20 71 31 /* 設定成功 */

FF F5 03 21 61 10 /* 設定失敗 */

※テストモードのハートビートパケットは、最短間隔(ZETA-P プロトコルでは 10 秒毎)で送信 されるため、通信電界強度(RSSI 値:ハートビート送信データには電界強度情報を含む)測定を 実施する際に便利です。 3.4 TEST MS から PC(MCU)への送信(データ・ダウンリンク含む)

ZETACloud Platform サービスの、ネットワークデバイス制御からダウンストリーム 転送データをクリックします。開いた「データを渡す」欄に送信データを 16 進数で 入力し、確認ボタンを押すとデータが送信されます。 シリアルポートの受信フレームは以下の通りです。

フレームタイプ	プリアンブル	フレーム長	タイプ	ペイロード	CRC
ダウンリンク	0xFAF5	0x03+n	0x30	n byte*	2 byte

<例>

RECV -----

FA F5 06 30 01 02 03 80 5D /* ウェイクアップ-ダウンリンクを受信 "01 02 03" */ /* "80 5D" は CRC*/

※シリアルポートの受信フレームに関して詳しくは「ZETA 無線通信モジュール TZM901DP 取扱 説明書」をご参照下さい。

4.一般的な障害と処置

- JAZE TEST MS に電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)
 上にオンライン表示されません。
- 電源が正しく供給されているか電源 LED ランプの点灯を確認してください。
- ZETA サーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているか を確認してください。
- 親機となる JAZE AP が正しく起動、動作していることを ZETA サーバで確認してくだ さい。
- RF アンテナが正しく接続されているか確認してください。
- 上記すべてを確認しても動作しない場合は、JAZE TEST MS の電源を OFF にした後、 再度 ON にしてお試しください。



株式会社ギブテック

神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7 階 TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109 〒215-0004 URL:https://giv-tech.co.jp E-mail:gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETA アライアンス

https://zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

© 2024 Giv-Tech,Inc.